


POWER AMPLIFIER

PC9501N PC6501N PC4801N PC3301N PC2001N

取扱説明書



安全上のご注意

で使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害 を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

\triangle	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
	~しないでくださいという「禁止」を示します。
0€	「必ず実行」してくださいという強制を示します。

■「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示す るために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。



この表示の欄は、「死亡す る可能性または重傷を負 う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損 害が発生する可能性が想 定される」内容です。

源/電源コード



電源は必ず交流 100V を使用する。

エアコンの電源など交流200Vのものがあります。誤って接続す ると、感電や火災のおそれがあります。

必ず実行



電源コードは、必ず付属のものを使用する。

故障、発熱、火災などの原因になります。

必ず実行



電源コードをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げた り、傷つけたりしない。また、電源コードに重いものをのせない。 電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。



アース(接地)を確実に行なう。


電源コードには、感電を防ぐためのアース線があります。電源プ ラグをコンセントに差し込む前に、必ずアース線をアース接続し てください。確実にアース接続しないと、感電の原因になります。 また、アース線を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから 抜いたあとで行なってください。

分解禁止



この機器の内部を開けたり、内 部の部品を分解したり改造した りしない。

感電や火災、けが、または故障の 原因になります。異常を感じた 場合など、点検や修理は、必ずお 買い上げの販売店または巻末の ヤマハ修理ご相談センターにご 依頼ください。



水に注意



この機器の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。ま た、浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。 感電や火災、または故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。

禁止

異常に気づいたら



なったり異常なにおいや煙が出たりした場合は、すぐに電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上げの 販売店または巻末のヤマハ修理ご相談センターに点検をご依頼 ください。

電源コードやプラグがいたんだ場合、または使用中に音が出なく



この機器を落とすなどして破損した場合は、すぐに電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上げの 販売店または巻末のヤマハ修理ご相談センターに点検をご依頼 ください。



電源/電源コード



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、必ずコンセ ントから電源プラグを抜く。


感電や火災、故障の原因になることがあります。



必ず実行

電源プラグを抜くときは、電 源コードを持たずに、必ず電 源プラグを持って引き抜く。

電源コードが破損して、感電 や火災の原因になることがあ ります。



お置



この機器を移動するときは、必ず電源コードなどの接続ケーブル をすべて外した上で行なう。

コードをいためたり、お客様や他の方々が転倒したりするおそれ があります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。

電源プラグに容易に手が届く位置に設置し、異常なにおいや煙が 出たりした場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜いてください。



この機器を2台以上EIA標準のラックにマウントする場合は、10 ページの「ラックマウント」をよく読んでから設置する。

放熱が不十分だと機器内部に熱がこもり、故障や火災の原因にな ることがあります。



風通しの悪い狭いところに押し込めたりしない。

EIA 標準のラック以外にこの機器を入れる場合は、この機器を壁 や他の機器から左右に5cm、後ろに10cm、上に10cm以上離し てください。機器内部に熱がこもり、故障や火災の原因になるこ とがあります。



直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストーブの近くなど 極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、ま た、ほこりや振動の多いところで使用しない。

この機器のパネルが変形したり、内部の部品が故障したりする原 因になります。



不安定な場所に置かない。

この機器が転倒して故障したり、お客様や他の方々がけがをした りする原因になります。



この機器の通風孔をふさがない。

内部の温度上昇を防ぐため、この機器の前後面には通風孔があり ます。特に、この機器をひっくり返したり、横倒しや前後逆さまに したりしない。機器内部に熱がこもり、故障や火災の原因になる ことがあります。



テレビやラジオ、ステレオ、 携帯電話など他の電気製品 の近くで使用しない。

この機器またはテレビやラ ジオなどに雑音が生じる場 合があります。





塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない。

故障の原因になります。

接続



他の機器と接続する場合は、すべての電源を切った上で行なう。 また、電源を入れたり切ったりする前に、必ず機器の音量(ボ リューム)を最小にする。

必ず実行

感電、聴力障害または機器の損傷になることがあります。



必ず実行

スピーカーの接続には、スピーカー接続専用のケーブルを使用する。

それ以外のケーブルを使うと、火災の原因になることがあります。



必ず実行

アース(接地)を確実に行なう。

この機器のリアパネルには、感電を防ぐためのアース用ネジがあります。コンセントがアースされていない場合は、電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアース用ネジをアースしてください。確実にアースしないと、感電の原因になります。

使用時の注意



スピーカーの故障を防ぐために、電源を入れるときは、一番最後にこの機器の電源を入れる。また、電源を切るときは、一番最初にこの機器の電源を切る。

必ず実行



この機器の通風孔やバネルのすき間に手や指を入れない。 お客様がけがをするおそれがあります。



この機器の通風孔やバネルのすき間から金属や紙片などの異物を入れない。 -

感電、ショート、火災や故障の原因になることがあります。入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた上で、お買い上げの販売店または巻末のヤマハ修理ご相談センターに点検をご依頼ください。



大きな音量で長時間スピーカーを使用しない。

聴覚障害の原因になります。



この機器の上にのったり重いものをのせたりしない。また、ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。

この機器が破損したり、お客様や他の方々がけがをしたりする原 因になります。



この機器はスピーカー再生以外の用途には使用しない。


故障の原因になることがあります。

スピコン型コネクターの接続には、Neutrik NL4FC プラグのスピーカーケーブルをお使いください。

● 不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。

使用後は、必ず電源スイッチを切りましょう。

スイッチ、ボリュームコントロール、接続端子などの消耗部品は、使用時間により劣化しやすいため、消耗に応じて部品の交換が必要 になります。消耗部品の交換は、お買い上げ の販売店または巻末のヤマハ修理ご相談センターにご相談ください。



4 マークは、危険活電部であることを示します。この端子への外部からの配線接続は、適正な取扱指導を受けた者が行うか、問題なく容易に接続できるように製作されたリード線、またはコードを使用する必要があります。

- この取扱説明書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
- この取扱説明書に掲載されているイラストは、すべて操作説明のためのものです。したがって実際の仕様と異なる場合があります。

このたびは、ヤマハパワーアンプPC9501N、PC6501N、PC4801N、PC3301N、PC2001Nをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

このオーディオアンプシリーズは、ヤマハPA機器の豊富な実績と経験をベースに、ヤマハの誇る精密な回路設計技術を駆使して開発した、軽量ハイパワー、ハイクオリティかつ、高信頼性、高安定性を持ったパワーアンプで、優れた音響性能が得られます。

主な特長:

- ・ 幅広い用途に合わせて2系統のソースを独立して駆動するSTEREO モード、モノラル ソースを2系統で駆動するPARALLEL モード、2つの内蔵アンプを1台のモノアンプ としてハイパワーを発揮するBRIDGE モードの3つのモードを装備しています。
- ・ バランス型 XLR コネクターとユーロブロックコネクターの2種類の入力端子、スピコン型コネクターと5ウェイバインディング・ポストの2種類の出力端子を装備しています。
- 20Hz 以下の周波数をカットするハイパスフィルタースイッチ、クリック付きボリューム、チャンネル A、B ごとのレベルメーターがあります。
- ・ 見やすい 2 チャンネルのレベルメーター、パワーオン/オフ時の検出回路・出力保護回路・DC 検出回路など様々なプロテクションシステムの状況を示す PROTECTION インジケーター、ヒートシンクの過熱を示す TEMP インジケーター、外部リモートの状態を示す REMOTE インジケーターがあります。
- 無段変速・低ノイズのファンが、高い安定性を約束します。
- ・ PC3301N には、100V ライン出力に対応した複数のハイインピーダンススピーカーを並 列接続できます。
- 外部のアンプコントロールデバイス ACD1 や ACU16-C から、ネットワークを経由して本機をモニターしたり、コントロールしたりできます。アンプコントロールデバイスの最新情報については、下記のウェブサイトをご参照ください。

http://proaudio.yamaha.co.jp/


この取扱説明書は PC9501N、PC6501N、PC4801N、PC3301N、PC2001N の 5 モデル共通の 説明書です。パワーアンプの性能をフルに発揮させるとともに、末永くご愛用いただくため に、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

目次

はじめに	5
各部の名称と機能	6
フロントパネル	
リアパネル	7
スピーカーの接続	8
結線	9
ユ-ロブロックコネクターでの接続	
スピーカー接続	
エアーフロー	10
ラックマウント	10
仕様	11
一般仕様	
ブロック図	
寸法図	13
故障かな?と思ったら	13
消費電流	14

各部の名称と機能

■ フロントパネル



① POWER/STAND-BY スイッチ、インジケーター

本機の電源をオン/オフするスイッチです。スイッチを押し込んでオンにするとインジケーターが緑に点灯します。

アンプコントロールデバイス ACD1 や ACU16-C と本機を接続し、本機に STAND-BY の指示をした場合のみ、オレンジに点灯します。

② REMOTE インジケーター

本機リアの DATA PORT 端子に接続した外部機器から本機をコントロールしているとき、緑に点灯します。

③ PROTECTION インジケーター

プロテクション(保護)回路が作動しているときに、赤く点灯します。この間は、アンプとスピーカーシステムが切り離された状態になって、スピーカーから音は出ません。

保護回路が作動するのは以下の場合です。

アンプの電源を入れた場合:

電源を入れてからアンプが動作しはじめるまでの 約10秒間は、必ず保護回路がはたらきます。約 10秒経つと自動的に保護は解除され、アンプは正 常動作に入ります。

· アンプの出力段に DC 電圧が発生した場合:

一度電源を切ってから、電源を再び入れてください。

アンプが過熱した場合:

この時は、TEMP インジケーターが点灯しています。電源を切ってアンプを冷却するとともに、本書巻頭の「安全上のご注意」に従って通風状態を調べ放熱対策をしてください。アンプが冷えてから電源を再び入れます。

④ TEMP インジケーター

ヒートシンクの温度が摂氏85度を超えるとこのインジケーターが赤く点灯します。

⑤ レベルメーター

出力端子 A、Bのそれぞれの出力レベルを表示する 9セグメントのレベルメーターです。出力信号の歪率が 1%を超えると赤の CLIP インジケーターが点灯します。

⑥ ボリューム

チャンネル A、Bの入力信号をそれぞれ $-\infty$ ~ 0dB のレベルで減衰させるクリック付きボリュームツマミです。


BRIDGE モードでは、チャンネル A のツマミのみ使用します。

⑦ 吸気口


本機は前面吸気、後面排気の強制冷却ファン方式 になっています。ここから吸気しますので絶対ふ さがないようにしてください。

⑧ セキュリティカバー

音量のセッティングを固定したいときに、下図の ネジ穴に付属のセキュリティカバーを取付けて、 ボリュームを保護します。




■ リアパネル



① XLR 入力端子

XLR型 3-31 タイプの入力端子です。 極性は次の通りです (IEC 60268)。



BRIDGE モードでは、チャンネル A の端子のみ使用します。

② MODE スイッチ

· STEREO E- F

チャンネルAとBが個別に動作します。

· PARALLEL E- F

PARALLEL モードでは、チャンネル A の入力 信号がチャンネル A のパワーアンプとチャンネ ル B のパワーアンプに入ります。チャンネル B の入力端子は使用しません。

・BRIDGE モード

BRIDGE モードではチャンネル A E B が同時 に作動し、1 台のモノアンプとして機能します。

③ HPF /20 スイッチ

各チャンネルのハイパスフィルターをオン、オフします。オンにすると 20Hz 以下の周波数が 12dB/oct. のフィルターでカットされます。

(4) SPEAKERS 端子

- ・スピコン型の出力端子です。スピコン型のケー ブルプラグを接続します。
- ・5ウェイバインディングポストの出力端子です。

⑤ DATA PORT 端子

アンプコントロールデバイス ACD1 や ACU16-C を DATA PORT 端子に接続して、本機をモニ ターしたり、コントロールしたりできます。

⑥ AMP IDスイッチ

DATA PORT 端子 ⑤ にアンプコントロールデバイス ACDI や ACU16-C を接続する場合、AMP ID スイッチで本機の ID を設定します。

(7) ユーロブロックコネクター

バランスの入力端子です。付属のユーロブロック コネクターで接続できます。

⑧ AC インレット (PC4801N / PC3301N/PC2001N)

付属の AC コードのソケット側を接続します。 AC コードのプラグ側はこのインレットの下に記載されている電源条件に合った AC コンセントに接続してください。

⑨ アース用ネジ


ハムや雑音が生じる場合には、この端子により大 地アースを施すか、ミキサーかプリアンプなどの シャーシと接続してみてください。

■スピーカーの接続


本機のスピーカー接続には以下の2とおりの方法があります。接続方法や接続スピーカーの数に応じてスピーカーインピーダンスの条件が異なります。それぞれの接続方法で、スピーカーインピーダンスが下記の最小値より小さいスピーカーは使用しないでください。

STEREO/PARALLEL モードでの接続

5 ウェイバインディングポスト端子を使用した場合




スピコン端子を使用した場合




BRIDGE モードでの接続

5 ウェイバインディングポスト端子を使用した場合




スピコン端子を使用した場合



ハイインピーダンススピーカーを接続する場合 (PC3301N のみ)

接続できるスピーカーの台数は、それぞれのスピーカーの定格入力によって決まります。PC3301N は、定格入力の合計が最大 625W までスピーカーを接続できます。たとえば、次の図のように定格入力 5W のスピーカー 5 台 (25W)、定格入力 10W のスピーカー 30 台 (300W)、定格入力 15W のスピーカー 20 台 (300W) を接続すると、合計で 625W として利用できます。

● 必ずライン出力 100V と一致した入力電圧のスピーカーを使用してください。




スピーカー定格入力合計 625W(最大)

■ ユーロブロックコネクターでの接続

可搬設備などで頻繁に抜き差しされる場合は、絶縁スリー ブ付き棒端子の使用を推奨します。棒端子のコンダクター 部は、外径 1.6mm 以下で、長さ約 7mm のもの (Phoenix Contact 社製 AIO.5-6WH など) をご使用ください。

- 1. 線材の差し込み口が閉じている場合は、上部のネジ を左に回して開けます。
- 2. 入力端子の極性表示に従って線材を差し込み、上部 のネジを右に回して線材を固定します。
- 3. ユーロブロックコネクターを本体側入力端子に装着 します。




■スピーカー接続

5 ウェイバインディングポスト端子の場合


- 1. POWER スイッチを OFF にします。
- 2. カバー取付用ネジをゆるめて、保護カバーを外し ます。



3. スピーカーケーブルの先端の被覆を 15mm 外し、 スピーカー端子の穴に通して、締め付けます。 スピーカー出力端子の極性は8ページを参照して ください。



このとき、芯線がシャーシに当たらないようにし てください。




4. カバーを元の位置に取り付けます。

スピコン端子の場合

- 1. POWER スイッチを OFF にします。
- 2. 本体側のスピコン端子に、スピコンケーブルプラグ (Neutrik NL4FC)を差し込み、右に回して LOCK します。

Neutrik NL4FC プラグ



チャンネル A

STEREO/PARALLEL T-F BRIDGE T-F

C C	
Neutrik	本機
1+	A +
1 -	A —
2 +	В+
2 —	В —


Neutrik	本機
1 +	+
1 -	
2 +	_
2 —	

チャンネル B

Neutrik	本機
1+	B +
1 —	В —

エアーフロー

本機は前面吸気、後面排気による強制冷却方式になっています。



ラックマウント

複数のパワーアンプを放熱性の悪いラックにマウントすると、各アンプからの熱でラック内の温度が著しく上昇して、アンプ本来の性能を発揮できないことがあります。とくに背面を開放できないラックにマウントするときは次の説明に従って、マウントしてください。

ラック: アンプのリアパネルとラックの裏板の間に、10cm以上のすき間がとれるだけのラックの奥行が必

要です。

ファン: 最大風量:1.5m3/min以上、最大静圧:5mmH2O以上の能力が必要です。


マウント: ラックの最上段(またはラックの天板)にファンキットを取り付け、アンプとアンプの間には通


風パネルを取り付けます。

なお、ラックをマウントした状態で頻繁に運搬する場合には、ラックに適合した金具で本機のリア部分を支えてください。

マウント例

下図 ① は、パネルと 2 個のファンユニットから成るファンキットをラックの最上段にマウントした例です。ファンユニットはミネベア(株)製の 3115PS-12T-B30(最大風量: $0.9 \text{m}^3/\text{min}$ 、最大静圧: $5 \text{mmH}_2\text{O}$)です。下図 ② はこのファンキットのパネル寸法図です。






仕様


■ 一般仕様

			PC9501N	PC6501N	PC4801N	PC3301N	PC2001N	
Output Power	8 Ω/STEREO		1000 W x 2	750 W x 2	500 W x 2	350 W x 2	230 W x 2	
1 kHz, THD+N= 1%	4 Ω/STEREO	MIN	1500 W x 2	1100 W x 2	800 W x 2	600 W x 2	350 W x 2	
,	8 Ω/BRIDGE		3000 W	2200 W	1600 W	1200 W	700 W	
20 Hz–20 kHz	8 Ω/STEREO		900 W x 2	650 W x 2	450 W x 2	315 W x 2	200 W x 2	
THD+N= 0.1%	4 Ω/STEREO		1300 W x 2	930 W x 2	650 W x 2	500 W x 2	325 W x 2	
1112111-0.170	8 Ω/BRIDGE	MIN	2600 W	1860 W	1300 W	1000 W	650 W	
	16 Ω/BRIDGE(100V)			-		625 W	-	
1 kHz	2 Ω/STEREO		2200 W x 2	1500 W x 2	1100 W x 2		500 W x 2	
		MIN				800 W x 2		
20ms nonclip	4 Ω/BRIDGE		4400 W	3000 W	2200 W	1600 W	1000 W	
Power Bandwidth		MIN		10 Hz	–40 kHz (THD+N=	0.5%)		
Half Power								
Total Harmonic Distortion (The 20 Hz–20 kHz, Half Power	,	MAX			0.1%			
Frequency Response		MAX			0 dB			
RL= 8 Ω, Po= 1 W		TYP			0 dB			
f=20 Hz-50 kHz		MIN			–1 dB			
Intermodulation distortion (I	IMD)	IVIIIV			-1 UD			
60 Hz:7 kHz, 4:1, Half Pow	•	MAX			0.1%			
<u> </u>	vei							
Channel Separation MIN Half Power, RL= 8 Ω, 1 kHz, Vol. max., input 600 Ω shunt MIN					70 dB			
Residual Noise			–70 dB					
Vol. min., 20 Hz–20 kHz (I	DIN AUDIO)							
SN Ratio 20 Hz–20 kHz (DIN AUDIO)		MIN	106 dB	105 dB	103 dB	101 dB	100 dB	
Damping Factor MIN					00		500	
RL=8 Ω , f= 1 kHz		IVIIIN	800 500					
Sensitivity		TYP	9 dB	8 dB	6 dB	4.5 dB	3 dB	
(Vol. max.) Rated Power in	nto 8 Ω	'''	9 05	o ub	6 ub	4.5 06	3 UB	
Voltage Gain (Vol. max.)		TYP	32 dB					
Maximum Input Voltage		MIN	22 dB					
Input Impedance		TYP	20 kΩ/Balanced, 10 kΩ/Unbalanced					
Controls	Front Panel		POWER switch (ON/OFF) Two 31-step Volume knobs (one per ch)					
	Rear Panel		MODE switch (STEREO/BRIDGE/PARALLEL) HPFswitch (ON/OFF) fc=20 Hz 12 dB/octave DIP switch (6P)					
Connectors	Input		XLR-3-31 type/ch					
			Euroblock connector /ch					
	Output			SPEAKO	ON /ch, 5-way bind	ing posts		
	Network				RJ45 x 2			
	Power		- AC inlet					
Indicators	POWER/STAND-BY		Green/Orange					
	PROTECTION				Red			
	TEMP		Red (heatsink temp ≧ 85 °C)					
	REMOTE				Green			
Level Meters				10	points LED meter	/ch		
Load protection	POWER switch ON muting, DC detection							
Amp. Protection	Temp. detection (heatsink temp \ge 90 °C), VI limiter (RL \le 1 Ω)							
Limiter				Comp. : THD ≥ 0.5	%			
Cooling	Dual Variable-speed fan							
Power Consumption	Idling		55 W		40	W		
	Output power, 4 Ω		950 W	800 W	600 W	450 W	300 W	
Dimensions (W x H x D)			480 x 88 x 456 mm					
			13 kg 12.5 kg					
Weight			13 kg		12.	5 kg		

■ ブロック図



■ 寸法図



故障かな?と思ったら

主な異常動作の原因と処置および保護回路の動作

インジケーター表示	原因	処置	保護回路の動作	
CLIP インジケーター	スピーカー端子、アンプの出 力端子、ケーブル等での ショート	ショートしている箇所を 調べる	PC リミッターが働き、	
が点灯する	接続スピーカーのインピーダ ンスが低すぎる	4Ω以上(ブリッジモードで は8Ω以上)のスピーカーを 使用してください	パワートランジスタを保護	
PROTECTION イン ジケーターが点灯す	ヒートシンクの温度が 90 ℃ を超えている	通風状態を調べ、放熱対策を する	サーマルプロテクションが働 き、パワートランジスタを 保護	
3	パワーアンプの出力段に DC ± 2V 以上の電位が発生	販売店、またはヤマハのサー ビス拠点にご相談ください	保護回路が働き、スピーカー システムを保護	

消費電流

PC9501N

		Line Current (A)		Power (W)		Thermal D	issipation
		Line Guirent (A)	In	Out	Dissipated	Btu/h	kcal/h
star	ndby	0.08	5	0	5	17	4
idle		1.0	55	0	55	188	47
1/9 power	8 Ω/ch	8.2	500	250	250	853	215
1/8 power	4 Ω/ch	10.5	682	375	307	1050	264
1/3 power	8 Ω/ch	16.8	1093	667	426	1450	367
1/3 power	4 Ω/ch	23.7	1613	1000	613	2090	527

PC6501N

		Line Current (A)		Power (W)	Thermal Dissipation		
		Line Guirent (A)	In	Out	Dissipated	Btu/h	kcal/h
stan	dby	0.08	5	0	5	17	4
id	le	1.0	40	0	40	137	34
1/8 power	8 Ω/ch	5.4	375	188	188	640	161
1/6 power	4 Ω/ch	6.9	500	275	225	768	194
1/3 power	8 Ω/ch	11.4	820	500	320	1090	275
1/3 power	4 Ω/ch	16.4	1183	733	449	1530	387

PC4801N

		Lina Current (A)		Power (W)	Thermal Dissipation			
		Line Current (A)		Out	Dissipated	Btu/h	kcal/h	
star	ıdby	0.08	5	0	5	17	4	
id	lle	1.0	40	0	40	137	34	
1/8 power	8 Ω /ch	3.6	253	125	128	435	110	
1/6 power	4 Ω/ch	6.2	444	200	244	834	210	
1/2 power	8 Ω /ch	8.5	612	333	279	952	240	
1/3 power	4 Ω/ch	15.0	1077	533	544	1860	468	

PC3301N

. 600111							
		Lina Current (A)		Power (W)	Thermal Dissipation		
		Line Current (A)	In	Out	Dissipated	Btu/h	kcal/h
stan	dby	0.08	5	0	5	17	4
idle		1.0	40	0	40	137	34
1/8 power	8 Ω /ch	2.7	189	88	102	348	88
1/6 power	4 Ω/ch	5.0	357	150	207	707	178
1/0	8 Ω /ch	6.4	459	233	226	771	194
1/3 power	4 Ω/ch	12.0	866	400	466	1590	401

PC2001N

		Line Current (A)		Power (W)	Thermal Dissipation		
	Line Current (A)		In	Out	Dissipated	Btu/h	kcal/h
stan	dby	0.08	5	0	5	17	4
id	le	1.0	40	0	40	137	34
1/8 power	8 Ω/ch	1.9	134	58	77	261	66
1/6 power	4 Ω/ch	3.1	224	88	137	467	118
1/2 power	8 Ω/ch	4.5	325	153	172	586	148
1/3 power	4 Ω/ch	7.6	544	233	311	1060	267

^{1/8} power is typical of program material with occasional clipping. Refer to these figures for most applications.

Test signal: Pink Noise, bandwidth limited from 22Hz to 22kHz

1W = 0.860kcal/h, 1BTU = 0.252kcal

Note that Line Voltage [V] x Line Current [A] = [VA], not equals to [W].

Inrush current PC9501N: 7A

PC6501N, PC4801N, PC3301N, PC2001N: 10A

^{1/3} power represents program material with extremely heavy clipping.

サービスについて

●保証書

この商品には保証書がついています。販売店でお渡ししていますから、ご住所・お名前・お買上げ年月日・販売店名など所定事項の記入および記載内容をおたしかめの上、大切に保管してください。

保証書は当社がお客様に保証期間内の無償サービスをお約束するもので、この商品の保証期間はお買上げ日より1年です。

保証期間内の転居や、ご贈答用に購入された場合などで、記載事項の変更が必要なときは、事前・事後を問わずお買上げ販売店かお客様ご相談窓口、またはヤマハ修理ご相談センターへご連絡ください。継続してサービスできるように手配いたします。

●損害に対する責任

この商品(搭載プログラムを含む)の使用または使用不能により、お客様に生じた損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、その他の特別損失や逸失利益)については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、如何なる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払になったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。

●調整・故障の修理

「故障かな?」と思われる症状のときは、この説明書をもう一度よくお読みになり、電源・接続・操作などをおたしかめください。それでもなお改善されないときには、お買上げ販売店へご連絡ください。調整・修理いたします。

調整・修理に際しては保証書をご用意ください。保証規定により、調整・修理サービスをいたします。また、故障した製品をお持ちいただくか、サービスにお伺いするのかも保証書に書かれています。

修理サービスは保証期間が過ぎた後も引き続きおこなわれ、そのための補修用性能部品が用意されています。性能部品とは製品の機能を維持するために不可欠な部品のことをいい、PA 製品ではその最低保有期間は製造打切後8年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。

●お客様ご相談窓口

ヤマハ PA 製品に関するご質問・ご相談はお客様ご相談窓口へ、アフターサービスについてのお問合わせはヤマハ修理ご相談センターへおよせください。

◆修理に関するお問い合わせ

ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル(全国共通番号)



0570-012-808

^{雨内通語料でのK°} ※ 一般電話・公衆電話からは、市内通話料金でご利用いただけます。 ナ**ビタイヤル**® ※

携帯電話、PHS、IP電話からは TEL 053-460-4830

受付時間 月曜日~金曜日 9:00~18:00

土曜日 9:00 ~ 17:00

(祝日およびセンター指定休日を除く)

FAX 053-463-1127

◆修理品お持込み窓口

受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:45 (浜松サービスステーションは 8:45~17:30) (祝日および弊社休業日を除く)

* お電話は、ヤマハ修理ご相談センターでお受けします。

北海道サービスステーション ☎ 011-512-6109 〒 064-8543 札幌市中央区南十条西 1 丁目 1-50 ヤマハセンター内

浜 松サービスステーション 🕿 053-462-9244 〒 435-0016 浜松市東区和田町 200 ヤマハ(株)和田工場内

大 阪サービスセンター **2** 06-6330-5535 〒 564-0052 吹田市広芝町 10-28 オーク江坂ビルディング 2F

九 州サービスステーション 🕿 092-472-2137 〒 812-8508 福岡市博多区博多駅前 2 丁目 11-4

* 名称、住所、電話番号などは変更になる場合があります。

●お客様ご相談窓口:ヤマハプロオーディオ製品に対するお問合せ窓口ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター

Tel: 03-5791-7678 Fax: 03-5488-6663 (電話受付=祝祭日を除く月 \sim 金/11:00 \sim 19:00) ONLINE support: http://proaudio.yamaha.co.jp/

●営業窓口

PA·DMI 事業部 PA 推進部 CA 国内マーケティンググループ ☎ 03-5652-3851 〒 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 41-12 日本橋第 2 ビル

PA·DMI 事業部 PA 推進部 CA マーケティンググループ

〒 430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1

* 名称、住所、電話番号、URL などは変更になる場合があります。

ヤマハ株式会社

ヤマハプロオーディオウェブサイト http://proaudio.yamaha.co.jp/

ヤマハマニュアルライブラリー http://www.yamaha.co.jp/manual

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2004 Yamaha Corporation

001APTO-C0

Printed in Japan

WD61620